

Anleitung zum verlegen von rutschfesten Teppichunterlagen auf glatten Fußböden:

Unterlagen die größer als 4 Qm sind, sollten immer von 2 Personen verlegt werden. Sollte die Unterlage beim auspacken wellig sein, so ist dies kein Mangel. Streichen Sie die Unterlage möglichst glatt und lassen Sie diese ca. 30 Minuten sich von selbst ausglätten. Sehr kleine Wellen haben keine Einfluss auf die Funktion.

1. Bitte unbedingt zuerst den **Orientteppich ohne Unterlage auflegen** und in die endgültige Position und Form bringen. Achten Sie auf die hellere und dunklere Seite des Teppichflors. (Gilt nicht für Kelims.) **Anmerkung:** Handgeknüpfte Orientteppiche sind manchmal an den Kanten nicht ganz gerade. Dies ist kein Fehler, sondern ein Zeichen für echte Handarbeit.

2. Markieren Sie nun am Fußboden **die 4 Eckpunkte des Teppichs**, z.B. mit selbstklebenden Küchenetiketten oder Klebestreifen die Sie an den Eckpunkten aufkleben.

3. Nun **entfernen Sie den Teppich wieder, indem Sie ihn einrollen**. Nun legen Sie die **Unterlage mit der etwas glatteren Seite zum Boden gewandt** auf. Der Boden sollte möglichst staubfrei und trocken sein.

4. Die Unterlage ist normalerweise etwas kleiner als der Teppich. Achten Sie darauf das die **Unterlage gleichmäßig innerhalb der 4 Bodenmarkierungen** liegt.

5. Mehrteilige Unterlagen für sehr große Teppiche, so auflegen, dass sich die Teile nicht überlagern. Lassen Sie eine Spalte von ein paar Millimeter zwischen den Teilstücken.

6. Achten Sie darauf, dass **keine größeren Wellen oder Luftblasen** in der Unterlage sind. Streichen Sie diese, wenn nötig von der Mitte zum Rand hin glatt.

7. Nun können Sie den **Teppich auf der Unterlage wieder ausrollen**. Bringen Sie ihn an Hand der 4 Bodenmarkierungen in die richtige Lage. Ziehen Sie den Teppich, wenn notwendig vorsichtig in die endgültige Position und Form. Achten Sie darauf, dass Sie dabei nicht die Unterlage mitziehen oder verschieben.

8. Nun können Sie die 4 **Markierungen** wieder vom Fußboden **entfernen**.

9. Sollte die Unterlage, nachdem der Teppich und die Unterlage in der richtigen Position liegen **noch stellenweise hervorschauen**, so können Sie die hervorstehenden Stellen der Unterlage mit einer Schere problemlos wegschneiden. Zwischen der Kante der Unterlage und der Kante des Teppichs sollte ein Mindestabstand von 5 cm sein.

Der Fußboden unterhalb der Unterlage muss normalerweise nicht mehr oder nicht mehr oft gereinigt werden. Die Unterlage ist staubdicht, aber luftdurchlässig.

Sollten Sie Schwierigkeiten beim Verlegen der Unterlagen haben, so wenden Sie sich bitte an unsere **Service-Hotline** unter folgender Rufnummer **+43- 662- 84 22 42**.